

WASHLET EK

TOTO

ОСНОВНЫЕ КЛАВИШИ

Stop

останавливает процесс
омывания водой

Rear; Oscillating On/Off

начинает процесс очистки
сбоку; при вторичном нажатии на
клавишу активируется движение
форсунки вперёд и назад. Для
остановки процесса необходимо
нажать на клавишу ещё раз.

Front; Oscillating On/Off

начинает очистку спереди; при
повторном нажатии начинается
движение форсунки вперёд и
назад. Для остановки процесса
необходимо ещё раз нажать на
клавишу.

Pressure ⊖ ⊕

устанавливает желаемый напор воды

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

Temperature Seat On/Off

регулирует температуру
воды сиденья

Temperature Water On/Off

регулирует температуру воды

Energy Saver; Auto. Timer On/Off

активирует водосбережение. Воз-
можен выбор режима 6 или 9 часов

Wand cleaning

выдвигает форсунку для
очистки вручную

Power On/Off

включает и выключает WASHLET