



1. ОСНОВНЫЕ КЛАВИШИ

- +

регулирует давление воды WASHLET



включает функцию очистки WASHLET биде
Двойным нажатием распылитель передвигается
взад и вперед, обеспечивая тщательную очистку
Повторным нажатием движение распылителя
останавливается



включает функцию WASHLET задней очистки
Двойным нажатием распылитель передвигается
взад и вперед, обеспечивая тщательную очистку
Повторным нажатием движение распылителя
останавливается



регулирует угол подачи воды WASHLET



отключает функции омывания и осушки

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КЛАВИШИ



выбирает и показывает температуру воды



регулирует температуру воды и сиденья



эффективный фильтр очищает воздух внутри
унитаза



выбирает и показывает температуру сиденья