


Geberit AquaClean 5000
Geberit AquaClean 5000*plus*





■ GEBERIT









Installation Manual

Montageanleitung
Instructions de montage
Istruzioni per il montaggio


**KNOW
HOW
INSTALLED**









1




2




3



4




5




6




7




8




9




10




1




2




3




4



5




6



7



8



9







Процесс проверки после монтажа

Проверить функционирование посредством панели управления


- 1** Вставить штепсельную вилку в розетку.




- 2** Открыть отсек фильтра.




- 3** Включить сетевой выключатель.




- 4** Снова закрыть отсек фильтра.



- 5** Установить брызговик.




- 6** Закрыть рукой окошко инфракрасного датчика устройства распознавания пользователя.



- 7** Очистка воздуха включается автоматически через 4-6 сек. Для запуска функции очистки воздуха вручную, задействовать кнопку (ВКЛ./ВЫКЛ.)

AquaClean 5000




AquaClean 5000plus

- i** Очистка форсунки штуцера для омывания происходит автоматически до и после каждого омывания.

- 8** Задействовать кнопку омывания на панели управления: выдвигается штуцер для омывания, и запускается омывание.


AquaClean 5000



AquaClean 5000plus

- 9** Проверить напор омывающей струи, нажав соответствующие кнопки.

AquaClean 5000



AquaClean 5000plus

- 10** При помощи соответствующей кнопки включить и выключить маятниковый режим.


AquaClean 5000



AquaClean 5000plus

- 11** Подождать 3 мин. Повторно нажать кнопку «Омывающая струя» и проверить, чтобы температура воды омывающей струи соответствовала температуре тела.


AquaClean 5000



AquaClean 5000plus

- i** При повышении температуры хранения или транспортировки выше 45 °C срабатывает предохранительный термостат.

- 12** При холодной воде выполнить сброс предохранительного термостата.



Для устройства AquaClean 5000plus проверить работу функций посредством пульта дистанционного управления

Предпосылки


Работа функций проверена на панели управления, и панель управления готова к эксплуатации.



Чтобы при вводе в эксплуатацию пульт дистанционного управления распознал крышку-биде, при установке батареек расстояние от пульта до крышки-биде должно быть меньше 1 м.


1

Вставить батарейки в пульт дистанционного управления.




2

Закрыть рукой окошко инфракрасного датчика устройства распознавания пользователя.




3

Включить и выключить функцию очистки воздуха вручную.




4

Нажать кнопку омывания: выдвигается штуцер для омывания, и запускается омывание.




5

Проверить напор омывающей струи, нажав соответствующие кнопки.




6

При помощи соответствующей кнопки включить и выключить маятниковый режим.



7

При помощи соответствующей кнопки включить и выключить дамский душ.



RU




Первичный ввод в эксплуатацию

Приготовить крышку-биде к эксплуатации

Предпосылки

Проверка функционирования посредством панели управления и пульта дистанционного управления успешно завершена.

- 1 Снять защитный прозрачный щиток.




- 2 Очистить крышку-биде.

Передать крышку-биде клиенту

- 1 Объясните клиенту основные функции унитаза.

 Более подробная информация приведена в инструкции по обслуживанию.
- 2 Передайте клиенту документацию для конечного пользователя.
- 3 Вместе с клиентом заполните гарантийный талон (документация для конечного пользователя), вклейте наклейку с серийным номером и вышлите его в фирму Geberit.



- 4 Вторую наклейку с серийным номером наклейте, например, на последнюю страницу инструкции по обслуживанию для дальнейшего использования.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

dokumentation@geberit.com

→ www.geberit.com